

5. Αφαιρέστε τον πίσω άξονα τροχού (10), τους ρυθμιστές αλυσίδας (11) και τον πλευρικό κολάρο, στη συνέχεια αφαιρέστε την αλυσίδα (12) από το γρανάζι κίνησης, σπρώχνοντας τον πίσω τροχό προς τα εμπρός.
6. Αφαιρέστε τον οπίσθιο τροχό από την μοτοσυκλέτα.