

## **Preparativi**

Prima di avviare il motore, infilare la chiave, girare l'interruttore d'accensione sulla posizione ON e controllare che:

- Il cambio è in folle  
(la spia del folle è accesa).
- La spia di malfunzionamento del PGM-FI è spenta.

Non azionare il pedale di avviamento mentre il motore è in funzione, perché il motore potrebbe subire danni. Non applicare forza eccessiva al pedale di avviamento.

Ripiegare il pedale di avviamento dopo che è tornato alla posizione di arresto.