

VOCE	INTERVALLO	CONDIZIONI CHE SI → VERIFICA PER		LE DEL CONTACHILOMETRI [NOTA (1)]				
		PRIMA ↓ NOTA	× 1.000 km	1	4	8	12	Vedi a pag.
			× 1.000 mi	0,6	2,5	5	7,5	
		MESI		6	12	18		
	CATENA TRASMISSIONE			Ogni 1.000 km I, L				80
	FLUIDO FRENI	NOTA (4)						21
	USURA PASTIGLIE/GANASCE DEI FRENI							94, 95
	SISTEMA FRENANTE							21 – 23, 94, 95
*	INTERRUTTORE LUCI FRENI							101
*	ORIENTAMENTO FARO							47
	SISTEMA FRIZIONE							24
	CAVALLETTO LATERALE							88
*	SOSPENSIONI							87
*	DADI, BULLONI ED ORGANI DI FISSAGGIO							–
**	RUOTE/PNEUMATICI							–
**	CUSCINETTI TESTA STERZO							–