

Installazione della ruota anteriore

1. Montare i collari laterali sui mozzi destro e sinistro della ruota.
2. Collocare la ruota anteriore fra gli steli della forcella e inserire l'asse anteriore dal lato destro, attraverso lo stelo destro della forcella e il mozzo della ruota.
Installando la ruota, mettere con cautela il disco del freno tra le pastiche facendo attenzione di non danneggiarle.
3. Serrare il dado dell'asse anteriore alla coppia specificata.
Coppia di serraggio del dado dell'asse anteriore:
59 N·m (6,0 kgf·m)
4. Dopo avere installato la ruota, azionare diverse volte i freni e controllare che la ruota giri liberamente quando li si rilasciano. Ricontrollare la ruota se i freni fanno contatto, e se la ruota non gira senza intoppi.
5. Installare il cappuccio del dado dell'asse anteriore.

Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, rivolgersi al più presto ad un concessionario Honda per fare verificare che il montaggio sia corretto. Se l'installazione non è corretta si potrebbero ridurre le prestazioni di frenata della motocicletta.