

## PROGRAMME DE REVISION

Procéder à la vérification avant la conduite (page 87) lors de chaque révision.

I: VERIFIER ET NETTOYER, REGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER SI BESION EST.

C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: LUBRIFIER

ELEMENT		FREQUENCE	CELUI DE CES CAS SE PRESENTANT LE PREMIER →	INDICATION DU COMPTEUR KILOMETRIQUE [NOTE (3)]						VOIR
				TOUS LES	1.000 km (600 mi)	6.400 km (4.000 mi)	12.800 km (8.000 mi)	19.200 km (12.000 mi)	25.600 km (16.000 mi)	
*	CONDUITES DE CARBURANT			I	I	I	I	I		
*	CREPINES A CARBURANT		C	C	C	C	C	C		
*	FONCTIONNEMENT DE LA POIGNEE DES GAZ		I	I	I	I	I	I		
*	CARBURATEUR-COURSE			I	I	I	I	I		
	FILTRE A AIR	NOTE (1)		C	R	C	R	C	Page 125	
	RENIFLARD DU CARTER INFERIEUR	NOTE (2)		C	C	C	C	C	Page 169	
	BOUGIES D'ALLUMAGE			R	R	R	R	R	Page 115	
*	JEU AUX SOUPAPES			I	I	I	I	I		
	HUILE MOTEUR	ANS		R	R	R	R	R	Pages 107	
	FILTRE A HUILE	ANS		R	R	R	R	R	Page 112	
*	TENSION DE CHAINE DE DISTRIBUTION			A	A	A	A	A		
*	SYNCHRONISATION DU CARBURATEUR			I	I	I	I	I		
*	CARBURATEUR-REGIME REDUIT			I	I	I	I	I	Page 129	