

Equipamentos e Controles

Localização dos Controles

- (1) Tampa do tanque de combustível
- (2) Trava da tampa do tanque de combustível
- (3) Interruptor da buzina
- (4) Interruptor das sinaleiras
- (5) Interruptor da luz de passagem
- (6) Alavanca da embreagem
- (7) Comutador do farol
- (8) Espelhos retrovisores
- (9) Botão do afogador
- (10) Velocímetro
- (11) Lâmpadas indicadoras/Medidor do nível de combustível
- (12) Tacômetro
- (13) Interruptor de ignição
- (14) Reservatório do fluido do freio dianteiro
- (15) Alavanca do freio dianteiro
- (16) Botão de partida
- (17) Interruptor do farol
- (18) Interruptor do motor
- (19) Manopla do acelerador