


Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente para a esquerda. Pressione a chave de ignição e vire-a para a posição LOCK. Remova a chave em seguida.

⚠ CUIDADO

** Não gire a chave para a posição LOCK enquanto estiver dirigindo a motocicleta.*



(1) Chave da Ignição

(A) Pressione

(B) Vire para a posição LOCK

20

Chaves

ATENÇÃO

** No caso de perda da chave de ignição, procure um concessionário HONDA que providenciará a confecção da chave original de acordo com o código de segredo da chave.*

Preencha o quadro abaixo com o código de segredo gravado na chave de sua motocicleta.

