


Remoção do Assento

O assento de sua motocicleta está equipado com duas travas.

Para remover o assento, introduza a chave de ignição no suporte do capacete esquerdo e solte a presilha de segurança.

Puxe as travas (1) para trás, soltando o assento.

Para recolocar o assento, pressione a parte traseira para encaixá-lo nas travas e prenda a presilha de segurança no pino do suporte do capacete.




(1) Trava

Compartimento para documentos

O compartimento para documentos (1) encontra-se debaixo do assento.

O Manual do Proprietário e outros documentos devem ser guardados neste compartimento. Quando lavar sua motocicleta, tenha cuidado para que a água não atinja este local.



(1) Compartimento para documentos