



## REMOÇÃO DO ASSENTO

O assento está seguro por um trinco (1) de cada lado. Empurre os trincos conforme mostra a figura. Quando estiver recolocando o assento, certifique-se de que a presilha de segurança está presa ao pino de trava do suporte do capacete.