

## INSTRUMENTOS E INDICADORES

Los indicadores están incluidos en el tablero de instrumentos. Sus funciones se describen en las tablas de las páginas siguientes.

- (1) Indicador de malfuncionamiento (MIL)
- (2) Indicador de punto muerto
- (3) Indicador de intermitente izquierdo
- (4) Sistema inmovilizador indicador (HIS)
- (5) Tacómetro
- (6) Testigo del sistema antibloqueo de los frenos (ABS) (CB600FA)
- (7) Zona roja del tacómetro
- (8) Indicador de intermitente derecho
- (9) Indicador de luz de carretera
- (10) Indicador PGM-FI
- (11) Pantalla multifunción
- (12) Indicación cuentakilómetros/  
cuentakilómetros parciales
- (13) Tecla RESET
- (14) Tecla SEL

