



### Puesta a cero del temporizador

Pulsar y mantener presionada la tecla RESET (2) durante más de 2 segundos mientras la cuenta del temporizador está suspendida.



### Regreso a la modalidad reloj

Pulsar una vez la tecla RESET (2).



(1) Temporizador

(2) Tecla de puesta a cero (RESET)