

CARBURANTE E OLIO

Serbatoio carburante

Il serbatoio del carburante contiene 21 litri, compresi 3,5 litri di riserva. Per aprire il tappo (1) del serbatoio, sollevarne il coperchio, infilare la chiave (2) e girarla in senso orario. Il tappo è cernierato e si solleva. Usare benzina senza piombo o con poco piombo e con un numero di ottani pari a 91 o superiore.

ATTENZIONE:

- **Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante (la benzina non deve arrivare al foro di rabbocco). Dopo aver fatto rifornimento, accertarsi di aver richiuso bene il tappo e che il gancio del coperchio sia bloccato.**
- **La benzina è estremamente infiammabile e in determinate condizioni esplosiva. Prima di aprire il tappo del serbatoio, accertarsi sempre che il motore sia spento e che non ci siano sigarette accese o fiamme nelle vicinanze.**

COMBUSTIBLE Y ACEITE

Depósito de combustible

Para abrir la tapa (1) del depósito de combustible, insertar la llave de encendido (2) y girarla hacia la derecha. La tapa está abisagrada y se levantará hacia arriba. El depósito de combustible tiene una capacidad de 21 litros, incluyendo los 3,5 litros en el depósito de reserva. Usar gasolina de poco contenido de plomo y de 91 octanos o más.

ATENCIÓN:

- **No llene excesivamente el depósito (no deberá encontrarse ningún combustible en el cuello de suministro.) Después del relleno, asegúrese de que la tapa de la boca del depósito esté firmemente cerrada y que la aldaba, debidamente bloqueada.**
- **La gasolina es extremadamente inflamable y hasta explosiva bajo ciertas condiciones. Cuando la tapa del depósito esté abierta, asegúrese de que el motor esté apagado y de que no haya cigarrillos encendidos o fuego cerca.**