

# こんなときは

エンジンが始動しない.....	P.53
オーバーヒート.....	P.54
警告灯が点灯／点滅.....	P.55
PGM-FI警告灯.....	P.55
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯 (CBR250R <ABS>) .....	P.55
電装部品のトラブル.....	P.56
ヒューズ切れ.....	P.56