


メーター



ディスプレイの初期表示

メインスイッチをONにすると、すべての表示があらわれます。またタコメーターのゲージが一度最高目盛まで表示後、“0”に戻ります。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。