

### **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Den Abblendschalter (1) für Fernlicht auf "H", und für Abblendlicht auf "Lo" drücken.

### **Lichthupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

### **Blinkleuchtschalter (3)**

Nach L stellen, um eine Linkswendung anzuzeigen und auf R um eine Rechtswendung anzuzeigen.

### **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, ertönt die Hupe.

---

### **Koplampdimmer (1)**

Druk de dimmer op "Hi" voor grootlicht, en op "Lo" voor dimlicht.

### **Inhaallichtschakelaar (2)**

Bij het indrukken van deze schakelaar gaat de koplamp knipperen om tegenliggers te verwittigen of inhalen aan te geven.

### **Richtingaanwijzerschakelaar (3)**

Beweeg de schakelaar naar "L" om afslaan naar links aan te geven, en naar "R" om afslaan naar rechts aan te geven.

### **Claxonknop (4)**

Druk deze knop in om te claxonneren.