

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I: ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (1)]								
			xl 000 km	1	6	12	18	24	30	36	SEITE
			xl 000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24	
ALLE	MONAT		6	12	18	24	30	36			
* KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE					I		I		I		
* DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG					I		I		I		
* STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG					I		I		I		
* LUFTFILTER		HINWEIS (2)					R		R		
ZÜNDKERZEN				I	R	I	R	I	R	123	
* VENTILSPIEL			I		I		I		I		
MOTORÖL			R		R		R		R	117	
MOTORÖLFILTER			R		R		R		R	119	
* VERGASERABSTIMMUNG					I		I		I		
* VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	I	I	131	
KÜHLFLÜSSIGKEIT		HINWEIS (3)			I		I		I	183	
* KÜHLER					I		I		I		