

Werkzeugsatz

Der Werkzeugsatz (1) befindet sich im Staufach (2) auf der Innenseite der linken Seitenabdeckung. Mit Hilfe der in diesem Satz enthaltenen Werkzeuge können kleinere Pannen unterwegs behoben, einfache Einstellungen durchgeführt und Teile ausgewechselt werden.

- 8 × 12-mm-Maulschlüssel
- 10 × 14-mm-Maulschlüssel
- 12-mm-Ringschlüssel
- 24-mm-Ringschlüssel
- 10 × 12-mm-Ringschlüssel
- 17-mm-Ringschlüssel
- Zündkerzenschlüssel
- Hakenzenschlüssel
- Zange
- 5-mm-Sechskantschlüssel
- Nr.2 Schraubenzieher
- Nr.2 Kreuzschlitzschraubenzieher
- Schraubenziehergriff
- Fühlerlehre 0,7 mm
- Werkzeugrasche

Gereedschapskist

De gereedschapskist (1) bevindt zich in de opbergruimte (2) in de linker zijbedikking. Met het gereedschap uit e gereedschapskist kunnen bepaalde reparaties langs de kant van de weg, kleinere afstellingen en vernieuwingen van onderdelen worden uitgevoerd.

- 8 × 12 mm Steeksleutel
- 10 × 14 mm Steeksleutel
- 12 mm Ringsleutel
- 24 mm Ringsleutel
- 10 × 12 mm Ringsleutel
- 17 mm Dopsleutel
- Bougiesleutel
- Stiftsleutel
- Tang
- 5 mm Inbussleutel
- Nr.2 schroevendraaier
- Nr.2 kruiskopschroevendraaier
- Handvat voor schroevendraaier
- Voelmaat 0,7 mm
- Gereedschapstas