

COMMANDES AU BRAS DROIT DU GUIDON

(Uniquement pour le AUSTRALIE)

Bouton d'arrêt du moteur

Le bouton d'arrêt du moteur (1) se trouve près de la poignée des gaz. Lorsque le bouton est sur la position RUN, le moteur fonctionne. Lorsqu'il est sur la position OFF, le moteur ne fonctionne pas. Ce bouton est destiné principalement aux cas d'urgence et doit normalement rester en position RUN.

NOTE:


- * Si l'on arrête la moto avec le contacteur d'allumage sur ON et le bouton d'arrêt du moteur sur OFF, le phare et le feu arrière resteront allumés et la batterie se déchargera.

Bouton de démarrage

Le bouton de démarrage (2) se trouve sous le bouton d'arrêt du moteur (1).

Vérifier que la boîte de vitesses est au point mort et que l'embrayage est débrayé.

Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, le démarreur lance le moteur. Pour la "Méthode de démarrage" se reporter à la page 48.



- (1) Bouton d'arrêt du moteur
- (2) Bouton de démarrage