

## Procedimentos de Partida

Esta motocicleta está equipada com um afo-gador automático.

Efetue os procedimentos de partida indicados abaixo:

### Temperatura Variada

Pressione o interruptor de partida, mantendo o acelerador fechado.

### NOTA

Não abra o acelerador durante a partida do motor.

### ATENÇÃO

**A lâmpada indicadora da pressão do óleo deve apagar-se alguns segundos após a partida do motor. Se a lâmpada permanecer acesa, desligue o motor imediatamente e verifique o nível do óleo do motor. Se o nível estiver correto, não faça a motocicleta funcionar enquanto o sistema de lubrificação não tiver sido examinado por um mecânico qualificado. O motor pode sofrer sérios danos se funcionar com pressão de óleo insuficiente.**