

LAMPE-TEMOIN DE STOP DE COMPTEUR

La lampe-témoin de stop de compteur (1) est placée à l'intérieur du compteur de police et est allumée quand l'aiguille du compteur de police est arrêtée.

LAMPE-TEMOIN DE LAMPE DE PATROUILLE

La lampe-témoin de lampe de patrouille (2) est placée à l'intérieur du compteur de police et s'allume quand le témoin de patrouille est allumé et clignote si le clignotement de la lampe est commandé.

KONTROLLAMPE FÜR POLIZEILICHEN BEWEIS-TACHO

Die Kontrollampe (1) für den polizeilichen Beweis-Tacho befindet sich innerhalb des Beweis-Tachos und leuchtet auf, wenn die Anzeigenadel des Beweis-Tachos stillsteht.

Einsatzwarnlicht-Kontrollampe

Auch die Einsatzwarnlicht-Kontrollampe (2) befindet sich im Beweis-Tacho; sie leuchtet, wenn das Einsatzwarnlicht kontinuierlich leuchtet, und blinkt, wenn auch das Einsatzwarnlicht blinkt.