

INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE	30
INSPECCION ANTES DE PUESTA EN MARCHA	36
ARRANQUE DEL MOTOR	40
RODAJE	44
CONDUCCION	46
MANTENIMIENTO	48
Aceite para motor	48
Bujías	54
Distribución del encendido	56
Luz de válvulas	62
Ajuste de la cadena de levas	66
Limpieza del filtro de aire	68
Operación del acelerador	70
Ajuste del carburador	72
Ajuste del embrague	74
Cadena de transmisión	78
Freno delantero	82
Freno trasero	86
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	90
Desmontaje de la rueda delantera	92
Desmontaje de la rueda tarsera	96
Mantenimiento de la batería	98
Reemplazo de fusibles	100
Mantenimiento de las llantas	102
Ajuste del interruptor de la luz de freno	104
Bolsa de herramientas	106
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	109
ESPECIFICACIONES	110
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	111