

サイドカバー

エアクリーナーエレメントの交換は、右サイドカバーを外す必要があります。ヒューズの確認、バッテリーの交換は、左サイドカバーを外す必要があります。

■ 取り外し

1. **右** ボルトとカラーを取り外す。
左 ボルトを取り外す。

2. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカバーを後方へずらし取り外します。

■ 取り付け

1. タブをガイドに合わせ、フックをグロメットに差し込む。
2. **右** カラーを取り付けてボルトを締め付ける。
左 ボルトを締め付ける。
▶ サイドカバーを手前に引き、確実に締め付けてあるか確認してください。

