

ENTRETIEN

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (Page 33) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier

ELEMENT	FREQUENCE	QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER ↓	LECTEUR DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 3)				Page
			1.000km (600mi)	4.000km (2.500mi)	8.000km (5.000mi)	12.000km (7.500mi)	
* CONDUITS D'ESSENCE			I	I	I	I	—
* FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS			I	I	I	I	69
FILTRE A AIR	(NOTE 1)			C	C	C	67
BOUGIES				I	R	I	59
* JEU DE SOUPAPES			I	I	I	I	61
HUILE MOTEUR			R	R	R	R	53
TAMIS FILTRE A HUILE MOTEUR						C	55
* FILTRE DE CENTRIFUGE A HUILE MOTEUR						C	
* TENSION DE LA CHAINE CAMES			A	A	A	A	65
* VITESSE DE MARCHÉ A VIDE DU CARBURATEUR			I	I	I	I	71