

INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES	9
COMBUSTIBLE Y ACEITE	38
INSPECCION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	46
ARRANQUE DEL MOTOR	50
RODAJE	54
CONDUCCION	56
MANTENIMIENTO	58
Aceite para motor	58
Aceite para engranaje de mando final y lubricación de las juntas del eje motor	64
Bujías	68
Luz de válvulas	70
Ajuste de la cadena de levas	74
Limpieza del filtro de aire	76
Operación del acelerador	78
Ajuste del carburador	80
Ajuste del embrague	82
Freno delantero	84
Freno trasero	88
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	92
Desmontaje de la rueda delantera	94
Desmontaje de la rueda trasera	100
Mantenimiento de la batería	104
Reemplazo de los fusibles	106
Limpieza del radiador	108
Mantenimiento de las llantas	112
Ajuste del interruptor de la luz de freno	122
Equipo de herramientas	124
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	127
ESPECIFICACIONES	128
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	129