

## TABLE DES MATIERES

EQUIPEMENT ET COMMANDES .....	9
ESSENCE ET HUILE .....	39
INSPECTION AVANT CONDUITE .....	47
DEMARRAGE DU MOTEUR .....	51
RODAGE .....	55
CONDUITE .....	57
ENTRETIEN .....	59
Huile moteur .....	59
Huile du carter de réduction finale et lubrification des joints de l'arbre moteur .....	65
Bougies .....	69
Jeu des soupapes .....	71
Réglage de la chaîne de distribution .....	75
Nettoyage du filtre à air .....	77
Fonctionnement de la poignée des gaz .....	79
Réglage du carburateur .....	81
Réglage de l'embrayage .....	83
Frein avant .....	85
Frein arrière .....	89
Inspection des suspensions avant et arrière .....	93
Dépose de la roue avant .....	95
Dépose de la roue arrière .....	101
Entretien de la batterie .....	105
Remplacement des fusibles .....	107
Nettoyage du radiateur .....	109
Entretien des pneus .....	113
Réglage du commutateur du feu stop .....	123
Trousse à outils .....	125
PROGRAMME D'ENTRETIEN .....	127
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	128
SCHEMA ELECTRIQUE .....	129