

Turn Signal Switch


To signal a left turn move the switch (2) to the "L" position. To signal a right turn move the switch (2) to the "R" position.

Headlight Dimmer Switch

Turn headlight dimmer switch (1) to "LO" for low beam, and "HI" for high beam.

Horn

When this switch (3) is pressed the horn sounds.



Control de señales de direcciones

Coloque el interruptor (2) en la posición "L" para indicar la vuelta a la izquierda, o en la posición "R" para la vuelta a la derecha.

Interruptor conmutador del haz del faro

Coloque el interruptor conmutador del haz del faro (1) en posición "LO" para obtener el haz bajo, y en posición "HI" para el alto.

Bocina

Al oprimir este interruptor (3), sonará la bocina.