

## PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (page 99) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer. R: Remplacer. A: Régler.

FREQUENCE		QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER	LECTURE DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 3)							
			1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)	page
ELEMENT										
*	CONDUITS D'ESSENCE		-	-	I	-	I	-	I	---
*	FILTRE A ESSENCE		-	-	-	-	-	-	R	---
*	FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS		I	-	I	-	I	-	I	138
	FILTRE A AIR	NOTE 1	-	C	C	C	C	C	C	137
	RENIFLARD	NOTE 2	-	C	C	C	C	C	C	143
	BOUGIES		-	Tous les 3.200 km: I Tous les 6.400 km: R						129
*	JEU DE SOUPAPES		I	I	I	-	I	-	I	132
	HUILE MOTEUR	Tous les ans	R	Tous les 3.200 km: R						119
	FILTRE HUILE MOTEUR	Tous les ans	R	R	R	R	R	R	R	119
*	RALENTI MOTEUR		I	I	I	I	I	I	I	141
	FLUIDE DE REFROIDISSEMENT		-	-	I	-	I	-	R**	---
*	NOYAU DU RADIATEUR		-	-	I	-	I	-	I	171
*	TUYAUX ET BRANCHEMENTS DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT		I	-	I	-	I	-	I	171