

## Entretien de la batterie

Vérification du niveau d'électrolyte et son remplissage éventuel doivent s'effectuer à la fréquence indiquée dans le Programme d'entretien (page 159) et dans la section "Inspection avant conduite" (page 85). Le niveau d'électrolyte doit être maintenu entre le repère du niveau maxi (2) et celui-ci du niveau mini (3). Si le niveau soit plus bas que celui préconisé, ajouter de l'eau distillée jusqu'au niveau correct. Utiliser une serrigüe ou un entonnoir en plastique. La batterie est accessible en déverrouillant et en relevant le cache latéral gauche.

**NOTE:** Si l'on tire le cache latéral (1) vers soi d'un mouvement brusque il sera endommagé, il faut donc le déplacer de (A) vers (B) comme indiqué sur la figure.

---

## Pflege der Batterie

Überprüfen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfüllen von Electrolyt sollte häufig durchgeführt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 159) und dem Abschnitt "UBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN" (Seite 85), ersichtlich ist. Der Elektrolytstand sollte zwischen den oberen (2) und unteren (3) Pegelmarkierungen gehalten werden. Falls er zu niedrig ist, füllen Sie destilliertes Wasser nach, um den Pegel zu erhöhen. Verwenden Sie dazu eine Sprite oder einen Plastikrichter. Durch Entfernen des Linken Seitendeckels ist die Batterie zugänglich.

**ZUR BEACHTUNG:** Um einen Beschädigung des Seitendeckels zu vermeiden, die Abdeckung (1) nicht mit Gewalt auf sich zu ziehen, sondern gemäß der Abbildung von (A) nach (B) schieben.