

INDICE

EQUIPOS Y CONTROLES	9
CÓMBUSTIBLE Y ACEITE	42
INSPECCION ANTES DE PUESTA EN MARCHA	50
ARRANQUE DEL MOTOR	54
RODAJE	58
CONDUCCION	60
MANTENIMIENTO	62
Aceite para motor	62
Aceite para engranaje de mando final y lubricación de las juntas del eje motor	68
Bujías	72
Distribución del encendido	74
Luz de válvulas	84
Limpieza del filtro de aire.....	88
Operación del acelerador	90
Ajuste del carburador	92
Ajuste del embrague	94
Frenos delantero y trasero	98
Inspección de las suspensiones delantera y trasera	102
Desmontaje de la rueda delantera	104
Desmontaje de la rueda trasera	108
Mantenimiento de la batería	112
Reemplazo de los fusibles	114
Limpieza del radiador	116
Mantenimiento de las llantas	122
Ajuste del interruptor de la luz de freno	124
Bolsa de herramientas	126
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	129
ESPECIFICACIONES	130
DIAGRAMA DE ALAMBRADO	131