

**Pneus – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage des mêmes.**

**Electrolyte de la batterie – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.**

**Fonctionnement de la poignée des gaz – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, pose des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire.**

**Eclairage – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.**

---

**Reifen – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.**

**Batterieelektrolyt – Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen.**

**Vergaserbetätigung – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.**

**Beleuchtung – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.**