

Position du bouton de réglage	Force d'amortissement du groupe T.R.A.C.
1	Anti-piqué faible
2	Normal
3	Anti-piqué fort
4	Anti-piqué maximum

(A): Le bouton de réglage mis sur la position 1.

Einstellerposition	T.R.A.C.-Dämpfungskraft
1	Schwache Anti-Eintauchdämpfung
2	Mittel
3	Stark
4	Maximale Dämpfung

(A): Die Abbildung zeigt den Einsteller auf Position "1".