


## Ventilation Louvers

GL1100 DX has two ventilation louvers (1).

Open the louvers to direct air flow through the fairing for warm weather riding.

**WARNING:** Do not adjust the ventilation louvers while riding the motorcycle. Keep both hands on the handlebars while riding.



---

## Rejillas de ventilación

La GL1100 DX tiene dos rejillas de ventilación (1).

Abrir las rejillas para dirigir el aire a través de las bolsas para la conducción en días calurosos.

**ATENCIÓN:** No ajustar las rejillas de ventilación mientras se está conduciendo la motocicleta. Mantener ambas manos al manillar mientras se conduce.