

- Pneus – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage des mêmes.
- Electrolyte de la batterie – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.
- Fonctionnement de la poignée des gaz – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, pose des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire.
- Eclairage – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.

- 
- Reifen – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.
- Batterieelektrolyt – Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen.
- Vergaserbetätigung – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.
- Beleuchtung – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.