

## TABLE DES MATIERES

SECURITE MOTOCYCLISTE . . . . .	8	Embrayage . . . . .	136
REGLES DE SECURITE . . . . .	8	Chafne secondaire . . . . .	140
HABILLEMENT PROTECTEUR . . . . .	12	Freins . . . . .	148
MODIFICATIONS . . . . .	12	Béquille latérale . . . . .	154
CHARGEMENT ET ACCESSOIRES . . . . .	14	Inspection des suspensions	
PNEUS: TUBELESS . . . . .	24	avant et arrière . . . . .	156
SUSPENSION . . . . .	36	Dépose de la roue avant . . . . .	158
EQUIPEMENT ET COMMANDES . . . . .	52	Dépose de la roue arrière . . . . .	168
ESSENCE ET HUILE . . . . .	86	Entretien de la batterie . . . . .	174
INSPECTION AVANT CONDUITE . . . . .	92	Remplacement des fusibles . . . . .	178
DEMARRAGE DU MOTEUR . . . . .	96	Nettoyage du radiateur . . . . .	182
RODAGE . . . . .	100	Réglage du commutateur	
CONDUITE . . . . .	102	du feu stop . . . . .	190
PROGRAMME D'ENTRETIEN . . . . .	108	Trousse à outils . . . . .	192
ENTRETIEN . . . . .	114	Numéros de série . . . . .	194
Huile moteur . . . . .	114	Étiquette d'indication de coloris . . . . .	196
Bougies . . . . .	122	GUIDE DE GARAGE . . . . .	198
Entretien du filtre à air . . . . .	126	CARACTERISTIQUES	
Fonctionnement de la pignée		SCHEMA ELECTRIQUE	
des gaz . . . . .	130		
Réglage du ralenti . . . . .	132		
Reniflard . . . . .	134		