

4. Estrarre il bloccante dell'elemento filtrante (6). Tirare fuori e buttare l'elemento filtrante (7).
5. Installare il nuovo elemento.
6. Installare le parti col procedimento opposto di smontaggio.

-
4. Den Halter (6) des Luftfiltereinsatzes herausziehen. Den Einsatz (7) herausnehmen und wegwerfen.
 5. Den neuen Einsatz einsetzen.
 6. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.