

## **Instrumentos e indicadores**

Los indicadores y luces de advertencia están agrupados alrededor de los instrumentos.

- |   |  |
|---|--|
| ( 1 ) Cuentakilómetros de cada viaje                  | ( 8 ) Tacómetro  |
| ( 2 ) Velocímetro                                     | ( 9 ) Zona-roja del tacómetro                                    |
| ( 3 ) Cuentakilómetros                                | (10) Mando de reposición del cuenta-<br>kilómetros de cada viaje |
| ( 4 ) Indicador de la señal de giro a la<br>izquierda | (11) Luz de advertencia de la presión<br>de aceite               |
| ( 5 ) Indicador de la temperatura del<br>refrigerante | (12) Indicador de foco alto                                      |
| ( 6 ) Indicador del combustible                       | (13) Indicador de punto muerto                                   |
| ( 7 ) Indicador de la señal de giro a la<br>derecha   | (14) Luz de advertencia de la luz de<br>parada y cola            |
- 

## **Instrumente und Anzeigen**

Die Anzeige- und Warnlampen sind um die Instrumente herum gruppiert.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ( 1 ) Tageskilometerzähler         | ( 8 ) Drehzahlmesser                         |
| ( 2 ) Tachometer                   | ( 9 ) Roter Drehzahlmesserbereich            |
| ( 3 ) Kilometerzähler              | (10) Tageskilometerzähler-<br>Rückstellknopf |
| ( 4 ) Linke Blinkeranzeigelampe    | (11) Öldruckwarnlampe                        |
| ( 5 ) Kühlwassertemperaturanzeiger | (12) Fernlichtanzeigelampe                   |
| ( 6 ) Kraftstoffvorratsanzeiger    | (13) Leerlaufanzeigelampe                    |
| ( 7 ) Rechte Blinkeranzeigelampe   | (14) Schluß-/Bremslichtwarnlampe             |