

- (1) Repose-pied passager**
- (2) Repose-pied**
- (3) Pédale de frein**
- (4) Bouchon/jauge d'huile
du moteur**

- (1) Apoyapies del pasajero**
- (2) Apoyapies**
- (3) Pedal del freno**
- (4) Tapón del orificio de llenado
de aceite y varilla de nivel**

- (1) Soziusfußraste**
- (2) Fußraste**
- (3) Bremspedal**
- (4) Motoröl-Einflüllverschluß/
Tauchstab**