


Brake pads

Squeeze the brake lever several times, then check both pads for excessive wear.

Inner pad:

The pad is worn excessively and must be replaced with a new one if the end of the wear indicator aligns with the red zone.

- (1) Range
- (2) Wear limit
- (3) Red zone
- (4) End of wear indicator



Plaquettes de frein

Actionner plusieurs fois le levier de frein et vérifier le degré d'usure des plaquettes de frein.

Plaquette intérieure:

La plaquette est trop usée et elle doit être remplacée par une neuve si l'extrémité de l'indicateur d'usure coïncide avec la zone rouge.

- (1) Plage
- (2) Limite d'usure
- (3) Zone rouge
- (4) Extrémité de l'indicateur d'usure

