

Pastilla exterior:

Cambiar la pastilla por otra nueva si la superficie (A) (parte posterior de la pastilla del freno) se alinea con la superficie (B) como se muestra en la ilustración.

Si una de las pastillas estuviese desgastada más del límite, ambas pastillas deberán cambiarse. Cerciorarse de que no haya fugas de líquidos. Comprobar por deterioros o ranuras en la manguera y accesorio de fijación.

NOTA: Utilizar solamente pastillas de fricción de repuesto Honda, a disposición de los concesionarios de Honda, u otras equivalentes. Cuando sea necesario servir los frenos, consultar con el concesionario de Honda.

(A) Superficie A

(5) Pastilla del freno

(7) Margen

(B) Superficie B

(6) Disco del freno

(8) Límite de desgaste

Außerer Bremsklotz:

Der Bremsklotz ist zu erneuern, wenn die Fläche A (Rückseite des Bremsklotzes) wie gezeigt mit der Fläche B gefluchtet ist.

Wenn einer der beiden Bremsklötze über die obige Grenze hinaus verschlissen ist, müssen beide Bremsklötze erneuert werden. Darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Den Bremschlauch sowie die Anschlüsse auf Porosität oder Risse überprüfen.

HINWEIS: Nur die bei autorisierten Honda-Händlern erhältlichen Original-Honda Ersatzbremsklötze oder gleichwertige verwenden. Wenn die Bremse gewartet werden muß, wenden Sie sich an Ihren Honda-Händler.

(A) Fläche A

(B) Fläche B

(5) Bremsklotz

(6) Bremsscheibe

(7) Anzeigebereich

(8) Verschleißgrenze