







# XL100S



Représentation des contacts  
Abbildung der Schaltstellen



(Z)	(S)	ZINNTYP TYP	Feu signal de virage BLINKLICHT	Feu de position STANDLICHT	Feu rouge et de stop STOP/LICHT BREMSLICHT
0080Z-KAB-6000	U	6V/21W	6V/21W	6V/21W	6V/21W
0080Z-KAB-6800	E	6V/30W	6V/30W	6V/30W	6V/30W



Recepteur/Relektreuer  
RELEKSCHALTER/RELEKTREUER

Commande de point mort  
LEERLAUF-SCHALTTER

B	Nat	Br	Braun	B	Schwarz	Bl	Braun
Y	Jaune	O	Orange	Y	Grün	0	Orange
L	Bleu	Lb	Bleu clair	L	Blau	U	HELLBLAU
G	Vert	Lg	Vert clair	G	Grün	0	HELLGRÜN
K	Rose	P	Rose clair	R	Rot	P	ROSA
W	Blanc	Gr	Grün	W	Weiß	Gr	GRAU