

Commutateur du phare

Le commutateur du phare (1) a trois positions: "H", "P" et "Arrêt" étant marquées par un petit point vert se trouvant au-dessous de "P."

NOTE: Le phare, le feu de position et l'éclairage des instruments peuvent être utilisés dès que le moteur est en marche.

H: Phare, feu arrière, et l'éclairage des compteurs seront allumés.

P: Feu de position, feu arrière, et l'éclairage des compteurs, allumés.

Arrêt (point vert): Phare, feu arrière, feu de position, et l'éclairage des compteurs, coupés.

Scheinwerferschalter

Der Scheinwerferschalter (1) hat drei Stellungen: "H", "P" und "Aus", gekennzeichnet durch einen grünen Punkt unterhalb von "P."

ZUR BEACHTUNG: Scheinwerfer, Positionsleuchte und Instrumentenlampen funktionieren, sobald der Motor läuft.

H: Scheinwerfer, Schlußleuchte, Positionsleuchte und Instrumentenlampen an.

H: Positionsleuchte, Schlußleuchte und Instrumentenlampen an.

OFF (Grüner Punkt): Scheinwerfer, Schlußleuchte, Positionsleuchte und Instrumentenlampen aus.