

Interrupteur d'arrêt du moteur

L'interrupteur d'arrêt du moteur à trois positions (1) est placé près de la poignée droite du guidon. Placé sur la position "RUN", le moteur tourne. L'une ou l'autre position "OFF" arrête le moteur. Cet interrupteur est tout d'abord un dispositif de sécurité en cas d'urgence et doit en principe rester sur la position "RUN".

Motorabstellschalter

Der Motorabstellschalter (1) neben dem Gasdrehgriff hat drei Positionen. In der Position RUN läuft der Motor. In einer der beiden OFF-Stellungen läuft der Motor nicht. Dieser Schalter ist in erster Linie als Sicherheits- oder Notschalter gedacht und bleibt normalerweise auf RUN gestellt.