


JOGO DE FERRAMENTAS

O compartimento de ferramentas (1) encontra-se atrás da tampa lateral esquerda. Para abri-lo introduza a chave de ignição (2) na trava do compartimento e gire-a para a esquerda, abrindo a tampa do compartimento. Retire em seguida o jogo de ferramentas.

Com as ferramentas que compõem o jogo é possível efetuar pequenos reparos, ajustes simples e substituição de algumas peças. Estas são as ferramentas que compõem o jogo:

- Chave fixa, 5,9 x 14 mm
- Chave fixa, 10 x 12 mm
- Chave sextavada, 24 mm
- Chave Phillips nº 1
- Chave Phillips nº 2
- Chave de fenda nº 3
- Cabo da chave de vela
- Chave de vela P18
- Cabo para chave sextavada, 24 mm
- Estojo de ferramentas



(1) Compartimento de ferramentas
(2) Chave de ignição