

Freio traseiro


Ajuste

1. Apóie a motocicleta no seu cavalete lateral.
2. O parafuso limitador (1) permite ajustar a altura do pedal. Para ajustar a altura do pedal, solte a contraporca (2) e gire o parafuso limitador. Reaperte a contraporca.



3. A folga do pedal do freio é a distância que o pedal (3) percorre até o início da frenagem medida na extremidade do pedal.

A folga deve ser: 20-30 mm



- (1) Parafuso limitador
- (2) Contraporca
- (3) Pedal do freio