

COMBUSTÍVEL

Registro de combustível

O registro de combustível (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver em uso.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento de reserva.

RES

Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro na posição RES. O suprimento de reserva é de 0,6 ~ 0,8 litros (valor de referência).

NOTA

- * Certifique-se que o registro está na posição ON após o reabastecimento do tanque.
- * Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.

! CUIDADO

- * Aprenda a acionar o registro com tal habilidade que mesmo enquanto estiver dirigindo a motocicleta seja capaz de operá-lo. Você evitará de parar, eventualmente, em meio ao trânsito por falta de combustível.
- * Tenha cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.

ON



OFF



RES



(1) Registro de combustível