


## TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO

Para travar a coluna de direção, gire o guidão totalmente para direita ou esquerda e gire a chave de ignição (1) para posição LOCK ao mesmo tempo pressionando-a.



**CUIDADO**

Não gire a chave para a posição LOCK durante a condução da motocicleta.



- (1) Chave de ignição
- (A) Pressione
- (B) Gire para posição LOCK