

## SUPORTE DO CAPACETE

O suporte do capacete (1) está posicionado no lado esquerdo, abaixo do compartimento de documentos. Introduza a chave de ignição e gire-a no sentido anti-horário para destravar o suporte. Coloque seu capacete no pino do suporte (2) e pressione o pino para travar o suporte.

Remova a chave.



**CUIDADO**  
O suporte do capacete foi projetado para segurança do capacete durante o estacionamento. Não dirija a motocicleta com o capacete no suporte. O capacete pode interferir no movimento da roda traseira resultando em perda de controle.



- (1) Suporte do capacete
- (2) Pino do suporte do capacete