

## BEDIENUNGSELEMENTE AN DER LINKEN LENKERSEITE

### Scheinwerferschalter (1)

Der Scheinwerferschalter (1) besitzt drei Stellungen: ☼, ☼☼☼ und "OFF", markiert durch einen weißen Punkt unterhalb von ☼☼☼.

☼: Scheinwerfer, Schlußlicht, Standlicht und Instrumentenbeleuchtung sind eingeschaltet.

☼☼☼: Standlicht, Schlußlicht und Instrumentenbeleuchtung sind eingeschaltet.

AUS (Punkt): Scheinwerfer, Schlußlicht, Standlicht und Instrumentenbeleuchtung sind ausgeschaltet.

### Scheinwerferabblendschalter (2)

Den Schalter für Fernlicht auf ☼☼☼ (HI), für Abblendlicht auf ☼☼☼ (LO) stellen.

### Lichthupenschalter (3)


Wird dieser Schalter gedrückt, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrer zu warnen oder die Überholabsicht anzuzeigen.

### Blinkerschalter (4)

Zum Anzeigen von Linksabbiegen den Schalter nach ↶ (L), zum Anzeigen von Rechtsabbiegen nach ↷ (R) schieben. Zum Ausschalten der Blinker drücken.

### Signalhornknopf (5)

Zum Betätigen des Signalhorns den Knopf drücken.



- (1) Scheinwerferschalter
- (2) Scheinwerferabblendschalter
- (3) Lichthupenschalter
- (4) Blinkerschalter
- (5) Signalhornknopf