


Fahrzeitanzeige


Die Fahrzeitanzeige erfolgt in Minuten und Sekunden bis zu einem Höchstwert von 59 : 59 bzw. in Stunden und Minuten bis zu einem Höchstwert von 23 : 59.

Rückstellen:

1. Die MODE-TIME-Taste drücken, worauf die Betriebsartenanzeige "TIME" erscheint.



2. Die RESET-TIME-Taste über drei Sekunden lang gedrückt halten, worauf auf dem Display die Anzeige "00 : 00" erscheint.



3. Die RESET-TIME-Taste kurz antippen, worauf die Fahrzeitfunktion mit der Zeitzählung beginnt.



- Sie können die Fahrzeitfunktion starten, bevor Sie anfahren.

Beispiel: Starten des Zählers 2 Minuten vor dem Anfahren

- (1) Die RESET-TIME-Taste über 3 Sekunden lang gedrückt halten, worauf auf dem Display die Anzeige "00 : 00" erscheint.

