

4. Die Hinterachsmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.  
Drehmoment der Achsmutter:  
93 N·m (9,5 kgf·m)
5. Den Kettendurchhang nachkontrollieren.

### **▲ WARNUNG**

**\* Wenn für diese Montage kein Drehmomentschlüssel verwendet worden ist, so sollten Sie sie möglichst bald von Ihrem Honda-Händler nachkontrollieren lassen.**

### **VORSICHT**

**\* Der untere Rahmenteil kann beschädigt werden, wenn der Antriebskettendurchhang folgenden Wert überschreitet:  
60 mm**